


Auswahl der Normen

Nachdem Sie im Report Editor auf den Button "Fortsetzen" geklickt haben, öffnet sich ein neues Fenster, das Ihnen eine Auswahl aller Normen anzeigt, die in Ihrer Messdatei gefunden wurden. In diesem Fenster können Sie die verschiedenen Normen sehen, die für Ihre Messdatei relevant sind, und Sie haben die Möglichkeit, auszuwählen, welche Normen für die Berichterstellung verwendet werden sollen. Dieser Schritt ermöglicht es Ihnen, die Berichterstellung auf die spezifischen Anforderungen und Vorschriften anzupassen, die für Ihre Messung gelten.



Es ist wichtig zu beachten, dass für bestimmte Normen wie INM, ASEP, TRN und RDASEP die PassBy-Messung zwingend aktiviert werden muss. Wenn dies nicht der Fall ist, wird der x2XML-Reporter eine entsprechende Meldung ausgeben, um Sie darauf hinzuweisen. In diesem Fall haben Sie die Möglichkeit, die Auswahl noch einmal zu treffen und die PassBy-Messung zu aktivieren, um den Berichterstellungsprozess fortzusetzen. Der x2XML-Reporter stellt somit sicher, dass die erforderlichen Messungen für die jeweilige Norm durchgeführt werden, um einen korrekten und vollständigen Bericht zu erstellen.

Sobald Sie alle erforderlichen Normen ausgewählt haben, für die Sie einen Bericht erstellen möchten, können Sie den Prozess der Berichterstellung starten, indem Sie auf den Button "Bericht erstellen" klicken. Durch das Klicken auf diesen Button erteilen Sie dem x2XML-Reporter die Anweisung, die ausgewählten Normen zu verarbeiten und einen entsprechenden Bericht zu erstellen. Der x2XML-Reporter wird dann die erforderlichen Daten verarbeiten und einen Bericht generieren, der den Anforderungen der

ausgewählten Normen entspricht.

Revision #7

Created 2025-03-24 12:16:19 UTC by Admin

Updated 2025-03-26 16:51:29 UTC by Admin