Linkes Menü

Auf der linken Seite der Benutzeroberfläche befindet sich die Navigation, die Ihnen einen klar strukturierten Zugriff auf die verschiedenen Eingabefelder ermöglicht. Hier können Sie bequem zwischen den einzelnen Bereichen wechseln, um Ihre Daten einzugeben oder zu bearbeiten.

Ebenfalls auf der linken Seite finden Sie, falls Sie über einen Zugang für verschiedene PAK-Modelle verfügen, die Auswahl für das PAK-Modell, mit der Sie das gewünschte Modell festlegen oder anpassen können. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Anwendung flexibel an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.

Diese übersichtliche Anordnung erleichtert die Bedienung und sorgt für eine effiziente Verwaltung Ihrer Einstellungen und Eingaben.

Für die eigentliche Fahrzeugerfassung stehen wie in der PAK pass-by die Menüpunkte "DatenFest" und "DatenVariabel" zur Verfügung.

Über "DatenFest" können Daten eingegeben werden, die sich während einer Messung nicht ändern, wie zum Beispiel:

- Fahrzeughersteller
- Handelsbezeichnung
- Fahrzeuglänge
- Andere fahrzeugbezogene Konstanten

Jeder Datensatz mit variablen Werten umfasst spezifische Eingabefelder, die verschiedene Aspekte und Kategorien abdecken. Dabei handelt es sich um folgende Bereiche:

1. **Abgasanlage**: Hier können Details zur Art und Ausführung der Abgasanlage eingetragen werden, wie z. B. Hersteller, Katalysator, Abgasklappe
2. **Reifen**: In diesem Bereich werden Informationen zu den Reifen erfasst, wie etwa die Größe, das Profil, der Hersteller, die Tragfähigkeit oder andere relevante technische Angaben.
3. **Wiegeprotokoll**: Diese Eingabefelder dienen dazu, Angaben aus dem Wiegeprozess zu dokumentieren, wie beispielsweise das Testgewicht

---

Revision #22
Created 2025-03-24 21:57:12 UTC by Admin

Updated 2026-04-01 19:49:12 UTC by Admin